

SLIDE®

#43432

CONCENTRATED
LIQUID
PDQ
PURGING COMPOUND
SHAKE WELL BEFORE USING

*3 simple steps to
a faster purge!*

- 1) SHAKE WELL* and mix only 1 oz. of PDQ with 10 pounds of a carrier resin or your next resin. Premix before adding to the machine. *PDQ may separate during storage.
- 2) Keep barrel temperature over 212°F (100°C) and run machine at normal speed and back pressure settings. PDQ may make some popping and crackling sounds. This is normal.
- 3) Cycle the screw until the PDQ mixture has evacuated the barrel.

Now you are ready to add your next resin.

Do not freeze.

Signal Word: Danger

Hazard statements: Harmful if swallowed. Causes skin irritation. Causes serious eye damage.

Precautionary Statements - Prevention: Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

Precautionary Statements - Response: **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a poison center or doctor/physician. **IF ON SKIN:** Wash with plenty of soap and water. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **IF SWALLOWED:** Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Rinse mouth.

Precautionary Statements - Disposal: Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.

GUARANTEE AND NOTICE TO PURCHASER: We guarantee this SLIDE® product against defects in workmanship and composition. Our only obligation shall be to replace such quantity of product proven defective. User shall determine suitability of product for his intended use and assumes all risk and liability in connection herewith.

Emergency Telephone – INFOTRAC
1-800-535-5053 (North America)
1-352-323-3500 (International)



Scan to get
Safety Data Sheet



Net 32 fluid oz. (1 U.S. quart)



SLIDE®

#43432

**CONCENTRADO
LIQUIDO**
PDQ
COMPUESTO PURGANTE
Agítarla bien antes de usarla

**3 pasos simples
para una purga
rápida**

- 1) AGITARLA BIEN * y solo mezclar 1 oz. de PDQ con 10 libras de una resina portadora o con su resina siguiente. Premezclarla antes de adicionar a la máquina. * El PDQ puede separarse mientras está almacenado.
- 2) Mantenga la temperatura del barril por encima de 212° F (100°C) y corra la máquina en condiciones de velocidad y contra presión normales. El PDQ puede emitir sonidos crujientes y como de estallidos. Esto es normal.
- 3) Continúe el ciclo del tornillo hasta que la mezcla PDQ haya evacuado el barril.

Ahora ya está listo para adicionar su resina próxima.

Evitar que se congele

Palabra señal: Peligro

Informe de Riesgos: Es dañino si se traga. Causa irritación en la piel. Causa daño serio a los ojos.

Declaración Precauonaria - Prevención: Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta a fondo después de haberlo manipulado. No comer, beber o fumar cuando esté usando este producto. Use guantes protectores /ropa protectora /protección ocular y facial.

Declaración Precauonaria - Respuesta: SI EN LOS OJOS: Enjuaguese cuidadosamente con agua por varios minutos. Quite los lentes de contacto si los tiene puestos y están fáciles de quitar. Continúe enjuagandose. **SI EN LA PIEL:** Lávese con mucha agua y jabón. Quite la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. **SI LO INGIERE: Llame inmediatamente a un Centro para Control de Envenenamiento o llame a un doctor/médico.** Enjuaguese la boca.

Declaraciones Precauonarias - Disposición: Disponer de residuos y/o envases en sitio autorizado.

GARANTIA Y NOTICIA AL COMPRADOR: Nosotros Garantizamos éste producto SLIDE® contra defectos de hechura y composición. Nuestra única obligación será reemplazar la cantidad de producto que se determine está defectuoso. El usuario determinará la idoneidad del producto para el uso pretendido y asume todo riesgo y responsabilidad adjunta.

Escannear para
Buscar La Ficha de
Seguridad



8 58799 00034 9

Net 32 fluid oz. (1 U.S. quart)

Teléfono de Emergencia – INFOTRAC
1-800-535-5053 (North America)
1-352-323-3500 (International)

